



Camper Club Nederland

<http://www.campervriendelijk.nl>

in samenwerking met: www.campertv.nl

Korte handleiding installatie Fonera+ router

Gefeliciteerd!

Met de aankoop bij van de La Fonera+ wifi-router heeft u het volgende verkregen:

- u heeft nu een goedkope, maar bijzondere draadloze router in huis gehaald;
- u wordt lid van de Fonera-organisatie; u wordt Fonero;
- u biedt internet aan aan andere Fonero's, die bij u in de buurt komen en willen internetten;
- u maakt Nederland campervriendelijk door andere campers vrij en kosteloos een internetverbinding aan te bieden.

Deze verkorte handleiding is een vertaling van de handleiding, zoals die bij de Fonera+ wordt geleverd.

LA FONERA+ KORTE HANDLEIDING

NEDERLANDS

1 **Vóór de installatie begint**

Overtuigt u zich ervan, dat u over de volgende noodzakelijke componenten beschikt:

ADSL / KABEL Breedband-internet aansluiting	BREEDBAND-ROUTER ADSL-router of Kabelmodem van uw internetprovider (ISP) met een vrije netwerk aansluiting (Ethernet/LAN-poort)
---	---

! Uw internetmodem moet beschikken over een Ethernet-aansluiting. Een USB-modem is niet bruikbaar!

NO USB - DSL ROUTER/MODEM	NO USB - KABEL ROUTER/MODEM
	
TELEFON USB	KOAXIAL-KABEL USB

2 **Levering**

Netvoeding voor La Fonera+ 


NETWERKKABEL 

Korte handleiding 

**LA FONERA+
ROUTER**



NB: Deze handleiding is gebaseerd op het gebruik van Windows XP. Voor andere systemen wordt verwezen naar het Gebruikershandboek, dat u vindt op: <http://www.fon.com/support>



4 Verbinden met FON

CONTROLEER DE LEDS 'POWER' EN 'INTERNET' OP DE FONERA. INDIEN DEZE NIET BRANDEN, NEEM DAN PUNT 3 HIERBOVEN NOG EENS GOED DOOR. MAAK NOG GEEN VERBINDING ZOLANG DE GROENE LED NIET BRANDT.

4a (fig. 3a) MAAK VERBINDING MIDDELS EEN COMPUTER, VOORZIEN VAN WiFi (laptop)


Maak een draadloze (WiFi) verbinding met de La Fonera+ door gebruik te maken van een laptop.

1. Klik rechts op het icoontje, dat draadloze verbinding aangeeft. Het icoontje vindt u rechtsonder op de taakbalk, links van de klok.



Nu verschijnt een venstertje, waarin u klikt op: **Beschikbare draadloze netwerken weergeven**

2. Het volgende window, met de gevonden draadloze netwerken wordt geopend:



De Fonera zendt 2 signalen uit:

- een openbaar, open signaal (FON_AP)
- een beveiligd, gesloten privé-sigitaal (My Place)

Indien bovenstaande netwerken niet worden gevonden, klik dan (links) op: **Netwerkljst vernieuwen**


Als, na opnieuw actualiseren, er geen Fonera-sigitaal wordt gevonden, controleer dan, of alles goed geïnstalleerd is.

Als alleen het privé-sigitaal zichtbaar is, dan is er wellicht sprake van een netwerk-configuratie-fout. Ga dan naar de support-site van Fon: <http://www.fon.com> om het probleem op te lossen.

3. Kies het signaal **My Place** en klik op **Verbinden** (B)



4. Er verschijnt nu direct een window, waarin u de beveiligings-sleutel moet invoeren (WPA-key)
Deze 10-cijferige code is gelijk aan het serienummer, dat zich onder op de La Fonera+ bevindt:



5. Klik nu op **Verbinden** en na enkele seconden bent u met het signaal van **My Place** verbonden

6. Nu dient u zich nog als Fonero te registreren (stap 5)

5 DE LA FONERA+ REGISTREREN

1. Open uw browser
2. Ga naar de webpagina: <http://registerlafonera.fon.com>
3. Klik hier de knop **Register** om de LaFonera+ te registreren
4. Indien u al een usernaam en password heeft, kunt u inloggen. Als u deze codes nog niet heeft, moet u deze via het linkerscherf aanmaken.
5. Wanneer u ingelogd bent, vult u de gegevens over uw woonplaats en adres in (de plaats, waar de LaFonera+ staat opgesteld).

GEFELICITEERD!

UW LAFONERA+ IS NU BINNEN DE FON-GEMEENSCHAP GEREGISTREERD EN U KUNT NU WERELDWIJD KOSTENLOOS SURFEN.

Opgelet

Voor privégebruik gebruikt u uw eigen, versleutelde signaal (My Place).

Indien u via een andere LaFonera op het internet wilt, dan logt u, nadat u een LaFonera hebt gevonden, in via het publiek signaal, dat herkenbaar is als **FON_**

Open dan uw browser en u belandt altijd op het inlogscherm van FON. Nadat u daar ingelogd bent met uw username en password, kunt u het gehele internet zonder beperkingen gebruiken.

Indien uw eigen LaFonera uitgeschakeld staat of niet met het net is verbonden, dan kunt u ook niet via een andermands Fonera internetten.

Hulp

Wij willen graag dat u zoveel mogelijk gemak ondervindt van het FON-systeem.

Indien u meer hulp wenst, is het verstandig eerst de gebruikshandleiding te raadplegen, welke u vindt op:

http://www.fon.com/manuals/m2201_1_01.pdf

Ook kan de knowledgebase geraadpleegd worden: <http://www.fon.com/support>

